

## **Technische Unterstützung**

Die Exploitation und Garantiebedingungen für in GMBH Troja erzeugten Rampen.

Der Rampebesitzer oder die verantwortliche Personen erarbeiten und befestigen an der Rampe die Betriebsregeln, die ganz klar folgende Fragen definieren:

- Wer und mit welchem Inventar darf die Rampe ausnutzen;
- Sicherheitsverantwortung und andere garantiert.

### **Exploitationsregeln**

- Vor jedem Benutzungsmal soll man sich vom Zustand der Rampe überzeugen.
- Im Falle, wenn infolge Regen, Sonne und Exploitationsintensität die Gleitfläche geht ab, soll man die Benutzung der Rampe unverzüglich aufhören.
- Am Ende der Exploitationssaison zerlegt man die Rampe in Teilen, bedeckt mit wasserdichte Überdecke oder stellt ins Regendacht ein.
- Um das Wasser in dem Sperrholzschichten nicht einzudringen lassen, streicht man die geriebte Rampenoberfläche mit wasserdichte Farbe rechtzeitig an.
- Es wäre erwünscht, die Stützkonstruktion der Rampe ein wenig aufzuheben. Solcherweise werden die Konstruktionen vor der Feuchtigkeit geschützt.

### **Garantievorschläge bei der Rücksicht auf die Exploitationsregeln.**

Der Hersteller garantiert die geometrische Entsprechung und Festigkeit der Konstruktionsausmasse. 2 Jahre bei der richtigen Exploitation, ausgenommen die Rampenoberfläche, die tüchtig gebraucht werden, im Falle der Renovierung garantiert sich der Hersteller entsprechendes Sperrholz für die Gleitfläche anzuschaffen.

### **Aufstellung der Rampe.**

Die Rampe werden meistens im freien, oder in der geschlossenen Räumen aufgebaut.

Wenn die Rampe auf den Asphalt und betonierten Oberflächen aufgestellt wird, soll man auf den Übergängen der Konstruktions elementen Rücksicht nehmen.

Sie werden auf einer Ebene aneinander gefügt.

Diese Arbeit sollen die Spezialisten mit entsprechenden Werkzeugen und Bauprahmen ausführen.

### **Renovierung der Rampe**

Im Falle, dass die Gleitfläche der Rampe abgegraben ist, klebt sie mit wasserdichtem Leim an, zieht mit den zusätzlichen Schrauben an, schleift und streicht mit wasserdichte Farben.

Wenn auf der Gleitfläche mehrere Beschädigungen sind oder die beschädigte Fläche zu groß ist, soll man dann mit dem entsprechenden Laminatblatt tauschen.

Es ist erwünscht die Schrauben, die neues Laminatblatt fixieren, mit wasserdichte Farbe austreichen.

(Farbe AKVI ral 8018 – dunkel-braun, )

(Vertreter GmbH „Asto-Riga“ .